






CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1010-S

| | |
|----------------------|---|
| Osa numero: | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1010-S |
| Valmistaja / merkki: | Schurter |
| Tuotteen Kuvaus | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| lomakkeissa: |  CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1010-S.pdf |
| RoHS-tila |  Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Lähetys | Hong Kong |
| Lähetysreitti | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

TARJOUSPYINTÖ

Kuva voi olla edustus. Katso tuotetiedot.










CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1010-S: n tekniset tiedot

| | |
|--------------------------------|---|
| OSA NUMERO | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1010-S |
| VALMISTAJA | Schurter |
| KUVAUS | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| TIETOLOMAKE |  CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1010-S.pdf |
| VOLTAGE RATING - DC | 60V |
| VOLTAGE RATING - AC | 42V |
| TYYPPI | Capacitive, Illuminated |
| PÄÄTTYMINEN STYLE | Wire Leads |
| KYTKIN TOIMINTA | Off-On |
| SARJA | CPS |
| PANEELI LEIKKAUS MITAT | Circular - 19.10mm Dia |
| PAKKAUS | Bulk |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA | -40°C ~ 60°C |
| ASENUSTYYPPI | Panel Mount, Front |
| KOSTEUDEN HERKKYYS (MSL) | 1 (Unlimited) |
| MEKAANINEN LIFE | - |
| LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA | Lead free / RoHS Compliant |
| TULOSUOJA | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| VALAISTUS VOLTAGE (NIMELLINEN) | 5 ~ 28 VDC |
| VALAISTUS TYPPI, COLOR | LED, Yellow/Cyan |
| OMINAISUUDET | Ceramic Actuator, J Symbol |
| SÄHKÖINEN LIFE | - |
| YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS | Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front |
| NYKYINEN ARVOSTELU | 100mA (AC/DC) |
| VÄRI - TOIMILAITTEEN / CAP | Clear (White Filter/Diffuser) |
| PIIRI | SPST |
| ACTUATOR TYPE | Round, Button, Flush |

Liittyvät tunnisteet

| | | |
|---|---|---|
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1010-S | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1010-S-jakelija | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1010-S-toimittaja |
| CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1010-S Hinta | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1010-S-kuvat | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1010-S-kuva |
| CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1010-S PDF-tietosivu | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1010-S Lataa tietosivu | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1010-S-tietolomake |
| CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1010-S-osake | Osta CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1010-S | Osta Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1010-S |
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1010-S | Schurter-toimittaja | Schurter-jakelija |
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1010-S | Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1010-S | |

Liittyvät tuotteet

| | |
|--|---|
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1005-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1007-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1008-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1016-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1013-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1011-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1004-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1014-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1012-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1015-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1006-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p>RFQ</p> |