





Schurter




CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S

Osa numero:	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S
Valmistaja / merkki:	Schurter
Tuotteen Kuvaus	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
lomakkeissa:	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S.pdf
RoHS-tila	 Lyijytön / RoHS -yhteensopiva
Lähetys	Hong Kong
Lähetysreitti	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

TARJOUSPYINTÖ

Kuva voi olla edustus. Katso tuotetiedot.

CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S: n tekniset tiedot

OSA NUMERO	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S
VALMISTAJA	Schurter
KUVAUS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lyijytön / RoHS -yhteensopiva
TIETOLOMAKE	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S.pdf
VOLTAGE RATING - DC	60V
VOLTAGE RATING - AC	42V
TYYPPI	Capacitive, Illuminated
PÄÄTTYMINEN STYLE	Wire Leads
KYTKIN TOIMINTA	Off-On
SARJA	CPS
PANEELI LEIKKAUS MITAT	Circular - 19.10mm Dia
PAKKAUS	Bulk
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-40°C ~ 60°C
ASENUSTYYPPI	Panel Mount, Front
KOSTEUDEN HERKKYYS (MSL)	1 (Unlimited)
MEKAANINEN LIFE	-
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lead free / RoHS Compliant
TULOSUOJA	IP67 - Dust Tight, Waterproof
VALAISTUS VOLTAGE (NIMELLINEN)	5 ~ 28 VDC
VALAISTUS TYPPI, COLOR	LED, Yellow/Red
OMINAISUUDET	Ceramic Actuator, Finger Guide, BACK Symbol
SÄHKÖINEN LIFE	-
YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
NYKYINEN ARVOSTELU	100mA (AC/DC)
VÄRI - TOIMILAITTEEN / CAP	Clear (White Filter/Diffuser)
PIIRI	SPST
ACTUATOR TYPE	Round, Button, Flush

Liittyvät tunnisteet

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S-jakelija	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S-toimittaja
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S Hinta	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S-kuvat	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S-kuva
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S PDF-tietosivu	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S Lataa tietosivu	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S-tietolomake
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S-osake	Osta CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Osta Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Schurter-toimittaja	Schurter-jakelija
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	

Liittyvät tuotteet

 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1060-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1057-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1064-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1061-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1065-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1063-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1056-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1055-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1054-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1053-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1058-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1062-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>