




Schurter




CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1020-S

Osa numero:	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1020-S
Valmistaja / merkki:	Schurter
Tuotteen Kuvaus	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
lomakkeissa:	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1020-S.pdf
RoHS-tila	 Lyijytön / RoHS -yhteensopiva
Lähetys	Hong Kong
Lähetysreitti	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

TARJOUSPYNTÖ

Kuva voi olla edustus. Katso tuotetiedot.

CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1020-S: n tekniset tiedot

OSA NUMERO	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1020-S
VALMISTAJA	Schurter
KUVAUS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lyijytön / RoHS -yhteensopiva
TIETOLOMAKE	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1020-S.pdf
VOLTAGE RATING - DC	60V
VOLTAGE RATING - AC	42V
TYYPPI	Capacitive, Illuminated
PÄÄTTYMINEN STYLE	Wire Leads
KYTKIN TOIMINTA	Off-On
SARJA	CPS
PANEELI LEIKKAUS MITAT	Circular - 19.10mm Dia
PAKKAUS	Bulk
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-40°C ~ 60°C
ASENUSTYYPPI	Panel Mount, Front
KOSTEUDEN HERKKYYS (MSL)	1 (Unlimited)
MEKAANINEN LIFE	-
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lead free / RoHS Compliant
TULOSUOJA	IP67 - Dust Tight, Waterproof
VALAISTUS VOLTAGE (NIMELLINEN)	5 ~ 28 VDC
VALAISTUS TYPPI, COLOR	LED, White/Magenta
OMINAISUUDET	Finger Guide, T Symbol
SÄHKÖINEN LIFE	-
YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
NYKYINEN ARVOSTELU	100mA (AC/DC)
VÄRI - TOIMILAITTEEN / CAP	Silver
PIIRI	SPST
ACTUATOR TYPE	Round, Button, Flush

Liittyvät tunnisteet

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1020-S	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1020-S-jakelija	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1020-S-toimittaja
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1020-S Hinta	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1020-S-kuvat	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1020-S-kuva
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1020-S PDF-tietosivu	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1020-S Lataa tietosivu	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1020-S-tietolomake
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1020-S-osake	Osta CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1020-S	Osta Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1020-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1020-S	Schurter-toimittaja	Schurter-jakelija
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1020-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1020-S	

Liittyvät tuotteet

 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1014-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1024-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1016-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1022-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1019-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1025-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1021-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1023-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1018-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1026-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1015-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RIOWMVAR-W1017-S</p> <p>valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>