




Schurter




CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S

Osa numero:	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S
Valmistaja / merkki:	Schurter
Tuotteen Kuvaus	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
lomakkeissa:	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S.pdf
RoHS-tila	 Lyijytön / RoHS -yhteensopiva
Lähetys	Hong Kong
Lähetysreitti	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

TARJOUSPYINTÖ

Kuva voi olla edustus. Katso tuotetiedot.



CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S: n tekniset tiedot

OSA NUMERO	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S
VALMISTAJA	Schurter
KUVAUS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lyijytön / RoHS -yhteensopiva
TIETOLOMAKE	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S.pdf
VOLTAGE RATING - DC	60V
VOLTAGE RATING - AC	42V
TYYPPI	Capacitive, Illuminated
PÄÄTTYMINEN STYLE	Wire Leads
KYTKIN TOIMINTA	Off-On
SARJA	CPS
PANEELI LEIKKAUS MITAT	Circular - 19.10mm Dia
PAKKAUS	Bulk
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-40°C ~ 60°C
ASENUSTYYPPI	Panel Mount, Front
KOSTEUDEN HERKKYYS (MSL)	1 (Unlimited)
MEKAANINEN LIFE	-
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lead free / RoHS Compliant
TULOSUOJA	IP67 - Dust Tight, Waterproof
VALAISTUS VOLTAGE (NIMELLINEN)	5 ~ 28 VDC
VALAISTUS TYPPI, COLOR	LED, Yellow/Green
OMINAISUUDET	D Symbol
SÄHKÖINEN LIFE	-
YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
NYKYINEN ARVOSTELU	100mA (AC/DC)
VÄRI - TOIMILAITTEEN / CAP	Silver
PIIRI	SPST
ACTUATOR TYPE	Round, Button, Flush

Liittyvät tunnisteet

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S-jakelija	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S-toimittaja
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S Hinta	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S-kuvat	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S-kuva
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S PDF-tietosivu	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S Lataa tietosivu	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S-tietolomake
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S-osake	Osta CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Osta Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Schurter-toimittaja	Schurter-jakelija
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	

Liittyvät tuotteet

 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YCVAR-W1076-S valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1009-S valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W0000-S valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1008-S valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1002-S valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1001-S valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1006-S valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1010-S valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YCVAR-W1077-S valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1007-S valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1003-S valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1005-S valmistajat: Schurter Kuvaus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Varastossa: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>